

1

2



GLASMOSAİK/NATURSTEN

Ett system avsett för glas- och keramikbaserad mosaik, glasplattor samt natursten som inte är fuktkänslig. Viktigt att underlaget är jämnt och slätt. Använd alltid vit fästmassa när mosaik skall fogas med ljus fogmassa. När vit fästmassa används minskar också risken för färggenomslag.

3

1

Underlag

Väggarna skall vara av exempelvis betong, lättbetong, puts, gips, gipsskivor, hårdskumplattor. Underlaget skall vara torrt, jämnt och rengjort från damm och smuts.



2

Primer – GD 749 (se sid 22)

Börja med att rolla eller pensla GD 749 över hela ytan, låt det därefter torka i ca 2 tim tills en klar, blank film framträder. Materialåtgång ca 150 g/m², beroende på underlag.



3

Fästmassa – Sopro's No.1 Vit (se sid 24)

Stryk nu ut ett kontaktskikt, t.ex. Sopro's No.1 Vit för optimal vidhäftning. Använd den släta sidan av tandspackeln. Vänd därefter på tandspackeln och använd den tandade sidan för att kamma ut fästmassan med. **Obs! Kamma inte ut mer fästmassa än du hinner montera plattor på inom de närmsta 10 till 15 minuterna.**



4

Fogmassa – Saphir® 5 (se sid 26)

Plattorna kan fogas efter 24 tim med Sopro Saphir® 5.



Mosaik med bindande ark av papper på plattornas baksida skall ej monteras i våtutrymmen. Ovanstående system är även lämplig för ej fuktkänslig natursten. Vid fuktkänslig natursten, se sid 19, Keramik på metall.