

1

2



# KERAMIK PÅ KERAMIK I TORRA UTRYMMEN

Systemet gör det enkelt och säkert att lägga ny keramik på befintlig keramik i torra miljöer inomhus. En bra riktlinje för val av lämplig miljö är utrymmen utan golvbrunn. T.ex. hallgolv, köksgolv, m.m.

1

## Underlag

Börja med att slipa hela ytan på de befintliga plattorna med ett grovt sandpapper. Kontrollera att de befintliga plattorna sitter väl fast.



2

## Rengöring – Sopro GR 701 (se sid 30)

Tvätta och skrubba därefter plattorna med Sopro GR 701. När det är klart, skölj av dem med rent vatten.



3

## Primer – HPS 673 (se sid 22)

När golvet har torkat, pensla eller rolla ut specialprimern HPS 673. Primern skall torka i ca 2 tim innan plattsättningen kan påbörjas. Materialåtgång ca 150 g/m<sup>2</sup>.



4

## Fästmassa – Sopro's No.1 (se sid 23)

Stryk nu ut ett kontaktskikt, t.ex. Sopro's No.1, VF 419 för optimal vidhäftning. Använd den släta sidan av tandspackeln. Vänd därefter på tandspackeln och använd den tandade sidan för att kamma ut fästmassan med. **Obs! Kamma inte ut mer fästmassa än du hinner montera plattor på inom de närmsta 10 till 15 minuterna.**



5

## Fogmassa – Saphir® 15 (se sid 26)

Plattorna kan fogas efter 24 tim. Utmärkt till fogning är Sopro Saphir® 15 eller Sopro FL.



Kontrollera att befintlig keramik har tillräcklig vidhäftning mot underlaget, minst 0,5 mpa.