

1

2

3

4

5


TILLSKJUTANDE FUKT/ SPACKLING UTOMHUS

Ett system speciellt framtaget för spackling utomhus och på underlag med tillskjutande fukt, t.ex. kallare. Systemet kan även användas till altaner, balkonger och terrasser. Det är viktigt att betongen är ren och sprickfri.

1

Underlag

Underlaget skall vara torrt, starkt och fritt från gammal ytbeläggning som t.ex. färg, mattlim, asfalt, lack och olja.



2

Primer – GD 749 (se sid 22)

Rolla eller borsta ut GD 749 över hela ytan. Låt det därefter torka i ca 2 tim tills en klar, blank film framträder. **Obs!** Det får inte förekomma några pölar när spacklingen påbörjas.



3

Avjämningsmassa – SoproDur® HF-S (se sid 28)

HF-S är en självutjämnande avjämningsmassa som torkar snabbt och är gångbar redan efter 2 till 3 tim. **Obs!** Utomhus skall alltid HF-S täckas med ett lager av Sopro DSF 623, tätskikt. Lutningen på den färdigspacklade ytan bör vara ca 2 cm/m. Se system Terrassbalkong på sid 7.



4

Fästmassa – VF 419 (se sid 24)

Stryk nu ut ett kontaktskikt med Sopro VF 419 för optimal vidhäftning. Använd den släta sidan av tandspackeln. Vänd därefter på tandspackeln och använd den tandade sidan för att kamma ut fästmassan med. **Obs!** Kamma inte ut mer fästmassa än du hinner montera plattor på inom de närmsta 10 till 15 minuterna.



5

Fogmassa – FL (se sid 26)

Plattorna kan fogas efter 24 tim eller tidigare beroende på vilken fästmassa som används. Utmärkt till fogning är exempelvis Sopro FL eller SoproDur® HF 30.



Ythållfastheten på underlaget som skall spacklas får inte understiga 1.0 N/mm².