

1

2

3

4

5

6



# VÅTRUM I BOSTADSMILJÖ MED AEB TÄTSKIKTSDUK

Våtrumssystemet är framför allt avsett för väggar och golv i våtutrymmen i bostadsmiljö, hotell och liknande. Tätskiktssystemet är vatten- och ångtätt och kan därför användas i ångbastu. Systemet är testat av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och godkänt enligt BBV:s branschregler. Tätskiktssystemet används när den underliggande konstruktionen behöver ett ånggenomgångsmotstånd över 1 000 000 s/m.

## 1 Underlag

Förutsättningar: Underlaget skall bestå av icke fuktkänsligt material som t.ex. betong, lättbetong, puts eller skivor som är dokumenterat lämpliga för våtutrymmen. Underlaget ska vara torrt, rent och dammfritt innan monteringen påbörjas.



## 2 Primer – GD 749 (se sid 22)

Börja med att rolla eller pensla GD 749 på samtliga ytor, låt det därefter torka i ca 2 tim tills ytan fått en klarblank film. Primern GD 749 skall påföras med en roller och med en materialåtgång på 150 g/m<sup>2</sup>, primern skall torka i ca 30 minuter innan fästmassan Sopro's No.1 påföres.



## 3 Fästmassa – Sopro's No.1 (se sid 23)

Stryk nu ut kontaktskiktet Sopro's No.1 för optimal vidhäftning. Använd den släta sidan av tandspackeln. Vänd därefter på tandspackeln och använd den tandade sidan för att kamma ut fästmassan med. **Obs! Kamma inte ut mer fästmassa än du hinner montera AEB-duken på inom de närmsta 10 till 15 minuterna.**



## 4 Tätskiktsduk – AEB 640 (se sid 20)

Släta ut och pressa fast tätskiktsduken mot underlaget i fästmassan med hjälp av en stålspackel eller en plastspackel. Var försiktig så du inte skadar duken. Släta ut från mitten av duken och utåt kanterna för att få bort luftbubblor och släta ut rillorna.



## 5 Fästmassa – Sopro's No.1 (se sid 23)

Stryk nu ut kontaktskiktet Sopro's No.1 för optimal vidhäftning. Använd den släta sidan av tandspackeln. Vänd därefter på tandspackeln och använd den tandade sidan för att kamma ut fästmassan med. **Obs! Kamma inte ut mer fästmassa än du hinner montera plattor på inom de närmsta 10 till 15 minuterna.**



## 6 Fogmassa – Saphir® 5 (se sid 26)

Plattorna kan fogas efter 24 timmar. Utmärkt till fogning är exempelvis Sopro Saphir® 5, Sopro Saphir® 15, Sopro MFsb och Sopro Sanitärslilikon.



En godkänd tätskiktssystemkonstruktion enligt BBV:s branschregler. Mer information om branschreglerna hittar du på [www.bkv.se](http://www.bkv.se). För utförligare information, se särskild våtrumsmiljöbroschyr.