



## Läggning, rengöring & behandling

### 1. RENGÖRING

Sjösten läggs med fix och fogas med klinkerfog eller flexfog. Fogningen går lättare om du blöter plattorna innan. När fogen är torr bör plattorna syratvättas med Deterdek. Efter syratvätten måste du skölja med rent vatten. Använd gummihandskar och skyddsglasögon.

Det bör gå 3-5 dygn efter rengöring innan man börjar med impregneringen.

### 2. IMPREGNERING

När plattorna är torra och rena ska de impregneras med MP/90. Utan denna impregnering får efterföljande vaxning ingen effekt. MP/90 räcker till cirka 15 m<sup>2</sup>/liter. Låt torka i 24 timmar innan du fortsätter med vaxningen.

### 3. VAXNING

Ta Naturvax på en svamp eller en luddfri trasa och gnid ut ett tunt lager på små ytor i taget. Låt torka över natten och applicera sedan ett lager Satinvax. Önskas ett mer blankt golv kan det poleras med en torr trasa eller polermaskin.

Åtgång: Naturvax 20 m<sup>2</sup>/liter och Satinvax 20 m<sup>2</sup>/liter.

### 4. SKÖTSEL

Tillsätt 1-2 deciliter Satinvax i en hink med vatten när golvet våttorkas. Satin kan också användas koncentrerat på ytor som mattats ned. Till våttorkning av marmor och andra naturstensgolv kan man också använda det neutrala rengöringsmedlet Filacleaner.

## ÖVRIG INFORMATION OM SJÖSTEN

Det är ingen returrätt på sjösten eller annan natursten, då varje leverans är estetiskt unik och ska inte blandas med andra sändningar. Sjösten och övrig natursten innehåller naturliga skiftningar i kulör och struktur. Vi erbjuder därför ej möjligheten att sortera och välja enligt önskemål inom den specifika stentypen innan leverans.

---

### Kakelspecialisten i Stockholm AB

Arenavägen 83, Box 10007, 121 26 Stockholm Globen  
Telefon: 08-686 00 31, Fax: 08-686 01 68  
E-mail: [post@kakelspecialisten.se](mailto:post@kakelspecialisten.se)  
[www.kakelspecialisten.se](http://www.kakelspecialisten.se)